

FULLCLOSE ONETOUCH SUNSHADE TENT

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を
よくお読みください。またお読みいただいた後もキャリーバックについている
ナイロンポケットなどに入れて大切に保管してください。

組み立て方

キャリーバックから取り出す時に手を放すと勢いよく広がります。
周りに人や、当たると危険なものがないか確認してからご使用ください。
ねじれがある場合はねじれを直してから形を整えてください。
また、風向きにより倒れることがありますので風向きを確認
してから平らで安全な場所に付属のペグでしっかりと固定
してください。前扉とブラインドを閉じる事でプライバシー
保護や荷物の盗難対策にもなります。



折りたたみ方法

※たたむ前にペグは外しておきます。
ねじれがある場合はねじれを直してからたたんでください。

QRコードから簡単アクセス！
折りたたみ方法を動画でご覧になれます。

<https://youtu.be/QXb5ZSRoRIQ>



※[QRコード]はデンソーウェーブの登録商標です

STEP 1 テントの頂点部分をつかんで、左右の壁面を重ね合わせて
1枚の板状にします。この時、はみ出ている前扉・メッシュ・
底面を中に入れて型を整えます。



STEP 2 折りたたんだ頂点部分(★印部分)を中に入れ込むように
折り曲げます。



STEP 3 頂点部分を押し込んでいくと、左右に輪っかが2つ出来るのでそれらを折り重ねます。



STEP 4 形を整えて、キャリーバックに収納します。



完成

注意

※テントが汚れた際は、
きれいに汚れを拭き取っ
てから収納してください。