

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
 本製品をより安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
 またお読みいただいた後も収納袋についている
 ナイロンポケットなどに入れて大切に保管してください。

組み立て方法

収納袋から取り出し、手を放すと勢よく広がります。
 周りに人や、当たると危険なものがないか確認してからご使用ください。
 形を整えて、付属のペグ・ロープでしっかりと固定してください。



折りたたみ方法

(ペグは外し、ロープは束ねておきます。)

1 テントの側面に立ち、天井部分のポールを持ちます。



2 手に持った左右のポールを重ね合わせます。



3 重ねたポール部分を手前に倒し、底面を起こします。



4 ③の★部分を持ち、中に入れ込むように折り曲げます。



5 2つの輪っか状になったポールを重ねるようにしてたたみます。



6 形を整えて、収納袋に収納します。



完成

