

## 取扱説明書

HAC3043(ライムグリーン)  
HAC3044(ライトブルー)



# ONE TOUCH MESH SUNSHADE TENT

持ち運び便利な収納袋付き!

〈ワンタッチメッシュサンシェードテント〉

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。またお読みいただいた後も収納袋についているナイロンポケットなどに入れて大切に保管してください。

## 組み立て方

収納袋から取り出す時に手を放すと勢よく広がります。周りに人や、当たると危険なものがないか確認してからご使用ください。ねじれがある場合はねじれを直してから形を整えてください。また、風向きにより倒れることがありますので風向きを確認してから平らで安全な場所に付属のペグでしっかりと固定してください。

## 折りたたみ方法

※たたむ前にペグは外しておきます。  
ねじれがある場合はねじれを直してからたたんでください。

### QRコードから簡単アクセス!

折りたたみ方法を動画でご覧になれます。

<https://youtu.be/A5k0Ga8hHFA>

※[QRコード]はデンソーウェブの登録商標です



- 1 テントの頂点部分をつかんで、左右の壁面を重ね合わせて1枚の板状にします。この時、はみ出ている部分を中心に型を整えます。



- 2 折りたたんだ頂点部分(★印部分)を中に入れ込むように折り曲げます。



- 3 頂点部分を押し込んでいくと、左右に輪っかが2つ出来るのでそれらを折り重ねます。



- 4 形を整えて、キャリーバックに収納します。



## 注意

※テントが汚れた際は、きれいに汚れを拭き取ってから収納してください。