

ONE TOUCH MESH SUNSHADE TENT

Nature

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を
必ずお読みください。またお読みいただいた後も収納袋についている
ナイロンポケットなどに入れて大切に保管してください。

組み立て方

収納袋から取り出す時に手を放すと勢いよく広がります。
周りに人や、当たると危険なものがないか確認してからご使用ください。
ねじれがある場合はねじれを直してから形を整えてください。
また、風向きにより倒れることがありますので
風向きを確認してから平らで安全な場所に
付属のペグでしっかりと固定してください。



折りたたみ方法

※たたむ前にペグは外しておきます。
ねじれがある場合はねじれを直してからたたんでください。

QRコードから簡単アクセス！
折りたたみ方法を動画でご覧になれます。

<https://youtu.be/A5kOGa8hHFA>



※[QRコード]はデンソーウェーブの登録商標です

- 1 テントの頂点部分をつかんで、左右の壁面を重ね合わせて1枚の板状にします。この時、はみ出ている部分を中に入れて型を整えます。
- 2 折りたたんだ頂点部分(★印部分)を中に入れ込むように折り曲げます。



- 3 頂点部分を押し込んでいくと、左右に輪っかが2つ出来るのでそれらを折り重ねます。



- 4 形を整えて、キャリーバックに収納します。



注意

※テントが汚れた際は、きれいに汚れを拭き取ってから収納してください。