


# BBQロングフレーム


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

**本体** ※ご購入にされて最初に使用前の前に、スポンジと台所用中性洗剤で洗い、水で流してください。乾いた布巾で水分を拭き取り自然乾燥させてください。完全に乾燥させてからご使用ください。ご使用後も本製品が冷めてから同様に行ってください。



## BBQロングフレーム 使用方法

※ご使用前に右記の注意事項を必ずお読みください。



**図1** 使用前に取付ループに取り付けているものがある場合は外してからご使用ください。

**図2** 具材を入れたら図1に戻します。

食材を出来るだけ詰めるようにいれてください。

使用中は目を離さないでください。


使用中、使用後は熱いので素手で触らないでください。

使用後は熱いのですぐテーブル等にそのまま置かないでください。

使用中や調理後に本製品を網から移動させる際は図1のように必ず上網持ち手に簡易ロックを被せて網持ち手を簡易ロックと一緒に持ってください。

**ステップ1** 簡易ロック部分を下にスライドさせて上の網の持ち手を持って上にあげてください。(図2) ※使用前に取付ループにカラビナ等をつけている場合は外してからご使用ください。

**ステップ2** 具材を中に入れて上の網を下に下ろしてください。(図1に戻します。) ※食材はなるべく内寸サイズ(約W4×D3×H25cm)に合うものやサイズに合うようカットしてください。※細かいものや崩れやすい食材を入れると、網目からはみ出してこぼれる可能性がありますので十分ご注意ください。



**BBQロングフレーム 裏返し使用方法**

**図3** 簡易ロックと上網の持ち手を必ず軍手など火や熱に強い手袋をはめてから持ってください。

本製品を裏返し際、図3を参考に必ず軍手など火や熱に強い手袋をはめてから食材が飛び出さないよう、片手で簡易ロックと上網持ち手部分を押し、反対の手で持ち手を持ちながらゆっくりと裏返してください。※本製品を裏返す際は片手で行うと不安定になり危険ですので、必ず両手で行ってください。

## △ご使用前にご確認ください

※細かいものや崩れやすい食材を入れると、網目からはみ出してこぼれる可能性がありますので十分ご注意ください。  
 ※使用時、素手で行うと火傷や怪我の原因になり大変危険です。厚手の軍手 または トング等をご使用ください。  
 ※テーブルなどに置く場合は必ず本製品の熱が冷めてから置いてください。  
 ※使用後はスポンジと台所用中性洗剤で洗い、水で流してください。乾いた布巾で水分を拭き取り、自然乾燥させてください。

## △警告 取り扱いを誤ると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

- 屋外専用製品です。屋内やテント内、車内などでは絶対に使用しないでください。
- 製品を逆さにする場合は、軍手など火や熱に強い手袋をはめてから簡易ロック部分を押しさえながら裏返してください。
- 本来の用途以外の目的で本製品を使用しないでください。
- 安定した場所や台の上でご使用ください。
- 可燃物が近くに無いことを確認してからご使用ください。
- 使用前に破損や変形が無いかご確認ください。
- 使用時は周囲に十分配慮してください。
- 安全の為に水を入れたバケツを、本製品の近くに準備して緊急時に備えてください。

## △注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 安全のためご使用中は、軍手など火や熱に強い手袋をはめてください。
- 火気の使用や取り扱いが禁止されている場所では使用しないでください。
- ご使用前に製品に変形や破損がないか確認してください。
- 使用中や使用後しばらくは製品や使用した場所が高温になっております。火傷や周囲の危険に十分注意してください。また、小さなお子様やペットなどがいる場合は特にご注意ください。
- 火の粉が飛び散ることがありますので十分注意してください。
- 強風の日には使用しないでください。
- 使用中はその場を離れないでください。
- 無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。

## 商品取り扱いに関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- ご使用による熱の影響で、製品が変形することがあります。また製品は焼けて変色する可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 使用後のお手入れは、製品が完全に冷めてから行ってください。金属製品ですので、使用状況・頻度・保管状態によってサビが生じる場合があります。
- 振り回したり乱暴な扱いをしないでください。
- ご使用の際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 分解、改造はしないでください。
- 高温・多湿な場所での保管は避けてください。
- 製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

<p><b>△警告</b></p> <p><b>禁止</b></p> <p>屋内・テント内等での使用禁止</p>	<p><b>△警告</b></p> <p><b>禁止</b></p> <p>液体燃料や危険物の使用禁止</p>	<p><b>△警告</b></p> <p><b>禁止</b></p> <p>可燃物や引火物がある所での使用禁止</p>	<p><b>△注意</b></p> <p><b>接触禁止</b></p> <p>使用中は直接触れないでください</p>	<p><b>△注意</b></p> <p><b>火傷注意</b></p> <p>火傷や周囲の危険(幼児など)に注意</p>
--	---	---	---	---

<p><b>△注意</b></p> <p>※本製品を使用中に発生した、ケガ事故などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様に変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がありますがご了承ください。</p>	<p><b>本体サイズ</b></p> <p>約W5×D3.5×H49cm(外寸)</p> <p>約W4×D3×H25cm(網内寸)</p>	<p><b>重量</b></p> <p>約220g</p>	<p><b>主材質</b></p> <p>鉄、木</p>	<p><b>発売元: 株式会社ハック</b></p> <p>本社: 〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10</p> <p>☎0120-976-089</p> <p>【お問い合わせ】</p> <p>月～金(祝日除く)9:30～17:00</p>
---	--	-------------------------------	------------------------------	--