

取扱説明書

HAC2805A

CHARGE TYPE (チャージ式 キャンプライト) CAMP LIGHT

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

警告


品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策を予め行ってください。●お手持ちの機器への充電中、機器本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし持てない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●お手持ちの機器によっては、本製品から正常に充電されない場合があります。また、スマートフォンの場合OSのバージョンアップによって充電できなくなる可能性があります。予めご了承ください。

商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●振り回したり、乱暴な扱いをしないでください。●分解・改造はしないでください。●本製品に防水機能はありません。水に濡らしたり、浸けたりしないでください。感電・ショートの原因になります。●強い衝撃を与えないでください。破損・故障・短寿命の原因となります。●使用中、本体やUSBケーブルが異常に熱くなった場合は、直ちに使用を中止してください。●USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。●濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。また、USBケーブルを抜く際は、コードではなく必ずプラグを持って抜いてください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●直射日光が当たる場所や高温になる車内など、製品が過熱される場所では使用・保管・放置はしないようご注意ください。●廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

セット内容/各部名称



使用方法

ランタンモード

- ①“充電方法”の項目に沿って本体を十分に充電してください。
- ②電源ボタンを押すごとに、点灯パターンが右図のように変化します。使用後は電源オフの状態にしてください。


・ハンドルを開閉することでハンドライトを手持ちで使用できます。
・使用状況に合わせて付属のカラビナを使用してください。



モバイルバッテリーとして


- ①“充電方法”の項目に沿って本体を十分に充電してください。
- ②本体のUSBソケットを保護しているソケットキャップを外し、付属のUSBケーブルで、本体をお手持ちのスマホなどに接続し機器を充電してください。充電後はソケットキャップをしっかりと閉めてください。

・充電したい機器の充電用ソケットがmicroUSB以外の場合は、その機器に対応したお手持ちのケーブルをご使用ください。



充電方法

本体のUSBソケットを保護しているソケットキャップを外し、付属のUSBケーブルで、本体をパソコンなどに接続し充電してください。充電中は確認ランプが赤色点灯し、充電が完了すると青色点灯します。充電後はソケットキャップをしっかりと閉めてください。



充電時間：約6時間 ※使用環境により異なります。

警告

- 製品に充電する際は必ずパソコンのUSBが、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。
- 本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。
- 本体のUSBソケットとmicroUSBソケットを1本のケーブルで循環させるような繋ぎ方は絶対にしないでください。

※本製品を初めて使用する、または長期間使用しなかった場合、内蔵充電電池の電極活性が低下し、十分に性能を発揮できずライトが点灯しないお手持ちの外部機器に充電できないなど性能が著しく落ちる場合があります。その際は、十分に充電してからお試しください。充電と使用を繰り返すと電極の活性が戻り本来の性能に近づきます。

注意

- 本製品をご使用になる前にお手持ちの機器のデータは必ず別途保存してください。製品の故障・誤作動などによる各種データの消失・故障については、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本体を充電しながら、スマートフォンなどに充電しないでください。
- お手持ちの機器によっては本製品に対応していない場合があります。
- お手持ちの機器への充電が開始されない場合、本体の充電不足が考えられます。一度、本体をフル充電してから再度ご使用ください。

サイズ/重量	約φ9.1×H16.5cm 約340g
電源	USB充電式
内蔵電池	リチウムイオン充電電池 3.7V 2000mAh×2個(電池交換不可)
最大明るさ	約330ルーメン(ランタンライト強点灯時)
連続点灯時間	約3時間(ランタンライト強点灯時)
充電時間	約6時間
充電可能回数	約300回
入出力	入力:DC5V1A 出力:DC5V1A
材質	ABS、PS、TPR、AS、鉄
セット内容	本体×1個、カラビナ×1個、 USBケーブル×1個(USB⇄microUSB)

※各時間は使用状況により異なります。
※充電時間や点灯時間が極端に短くなった場合は充電電池の寿命です。

発売元：株式会社ハック ☎0120-976-089
本社：〒578-0984 大阪府東淀川区
東大阪市菱江5-9-10 月～金(祝日除く)9:30～17:00