

取扱説明書

HAC2918

コンパクト Montagna マルチトング COMPACT MULTI TONGS

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 製品不良防止の為、本製品には油を塗布しております。初めてご使用になる前に食器用洗剤などでよく洗い、水気を拭き取ってからご使用ください。●本製品の使用時に発生した事故や怪我等につきましては一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●重いものやはさみかたによっては、破損する可能性がありますのでご注意ください。●幼児・子供には絶対に使用させないでください。●重すぎるものはさむものが落ちたり、トングが折られたまってしまう可能性があります。なるべくしっかりとトングの先端のすべり止め部分でものをはさんでください。



警告

取り扱いを誤ると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

- 本製品はトングです。食材用か燃料のつぎ足し用、どちらかに分けてご使用ください。●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。●本製品の展開時に指や手、髪の毛・衣類などを挟んだりしないよう十分に注意してください。●サビ防止の油が付着している可能性がありますので、ご使用前によく洗ってください。●本製品の特性上尖っている部分があります。取扱の際は、十分にご注意ください。●使用前に変形・破損・ガタつきなどが無いか確認してください。●本製品は部品の交換・修理はできません。あらかじめご了承ください。●可動部分に必要な力を加えないでください。●煮沸消毒はおやめください。持ち手部分の変色・変形の原因となります。●誤った使い方をした場合、重大な怪我に至る危険性があります。●使用後のお手入れは、製品が完全に冷めてから行ってください。金属製品ですので、使用状況・頻度・保管状態によってサビが生じる場合があります。●お手入れの際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合や使用後はよく洗い水分を拭取り乾燥させてください。汚れ等が付着したまま放置すると変質・劣化・サビ等の原因となります。●振り回したり乱暴な扱いをしないでください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。●分解、改造はしないでください。●製品の展開に緩みがないか定期的な点検を行ってください。本体の落下や思わぬ事故に繋がる可能性があります。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。



注意


取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 使用中や使用後しばらくは本体が高温になっております。火傷や周囲の危険に十分注意してください。また、小さなお子様やペットなどがいる場合は特にご注意ください。●強風の日に使用しないでください。●洗剤は必ず食器・調理用合成洗剤を使用し柔らかいスポンジで洗ってください。(漂白剤、クレンザー等の研磨剤を含むものは使用しないでください)●使用中はその場を離れないでください。●無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。●焦げつきを落とす場合は、ナイフ等の鋭利なものを使用せず熱湯に浸してから取り除いてください。

製品の使用方法

収納時

トング先端部分を回転させて収納することができます。




トングのカシメ部分を重ね合わせると折れたむことができます。

展開時

トングのカシメ部分を拡張させてご使用ください。

先端にすべり止めがあり、ものを掴むときはこの部分で掴んでください。



注意



火傷注意

火傷や周囲の危険(幼児など)に注意

【製品仕様】

サイズ	約W9×D1×H12.5cm(収納時) 約W7×D1×H23.5cm(展開時)
重量	約40g
材質	金属部/ステンレス グリップ/PVC

発売元:株式会社ハック ☎0120-976-089

本社:〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00