



LEDロープライト

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
またお読みいただいた後も大切に保管してください。

△ 必ずご確認ください

品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

各部名称

本体



USB端子
PCのUSBポートやモバイルバッテリーから電源供給を行います

シリコンバンド

テントなどに取付ける際に使用可能です(3本付属)



収納袋

袋に収納したまま点灯させるとトーチライトとして使用可能です



製品仕様

サイズ 全長約1.8M(LED部分は約1.5M)
電 源 USB給電式 (DC5V 1A)

材 質 本 体：シリコン・LED球
シ リ コン バ ン ド：シリコン


※写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。
※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。予めご了承ください。

使用方法

本体のUSBコネクタをパソコンやモバイルバッテリーなどのUSBポートに差込みます。通電が始まると本体のLEDが点灯します。

※パソコンから給電する際にパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その際は使用を中止してください。
※パソコンのUSBから5V1A出力の変換アダプタを使用してください。
※モバイルバッテリーで使用される場合は、モバイルバッテリーの取扱説明書をよくお読みください。

※本製品を使用する際はUSBからの電源供給が必要です。



商品に関する注意事項

- 商品には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- 本製品を使用する際は、USBからの電源供給が必要です。
- 本製品に防水機能はありません。雨や水に濡れる場所では使用しないでください。
- 浴室内や湿気の多い場所や高温多湿な場所での使用・保管はしないでください。
- 本体やUSBコネクタに雨や水がかかった場合は、放置せずすぐに拭き取ってください。
- 本製品を必要以上に曲げる、引っ張るなど強い衝撃を与えないでください。故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- USBコネクタを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また、接続するときは正しい場所にまっすぐ接続してください。火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本体、特にUSBコネクタにホコリ・ゴミが付着している状態で使用しないでください。
- 濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
- 本体を水に浸けたり、水に沈めたりしないでください。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますが、ご了承ください。
- LED球の交換はできません。
- 長時間、光源を見つめたり人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。
- 本体が持てない程の異常発熱を帯びた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 汚れがひどい際は、柔らかい乾いた布などで拭き取ってください。
- 使用後は、必ずUSBコネクタをUSBポートから抜き取り、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

お問い合わせ先

株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089
【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 9:30～17:00