

## 取扱説明書


HAC3274

# アウトドアバーナーストーブ OUTDOOR BURNER STOVE


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

## セット内容

本体



取っ手



## セット内容

- ◆本体…………… 1個
- ◆取っ手…………… 1本

※本製品の使用により生じた損害などは、弊社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

## ⚠ 警告

取り扱いを誤ると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

※必ず分離式(セパレート型)のガスバーナーで本製品をご使用ください。一体型のガスバーナー・カセットガスコンロで使用するとガスボンベが高温になりボンベの爆発などの事故につながる恐れがあります。

●屋内・テント内で使用しないでください。●火をつけたままバーナーのそばを離れないでください。●使用中や使用直後は本体が非常に熱くなっておりますので、火傷や周囲の危険に十分注意してください。小さなお子様やペットなどがある場合は特にご注意ください。また取り外す時は付属の取っ手をご使用ください。●石やブロックおよび板などでバーナーの全面を囲んでの使用は危険ですので絶対におやめください。●本製品を衣類の乾燥や本製品の上で直接食品を加熱するなど本来の目的以外で使用しないでください。火災の原因となる恐れがあります。

## ⚠ 注意

取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

●火気の使用や取り扱いが禁止されている場所では使用しないでください。●極端に重量のある物を本体の上に置かないでください。●安全の為に水を入れたバケツを、本体の近くに準備して緊急時に備えてください。●使用中にやむなく本体を移動させる場合は耐熱手袋を装着し、必ず付属の取っ手をご使用ください。●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。

## ⚠ 商品取り扱いに関する注意事項

●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●使用前に破損や変形が無いかご確認ください。●平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所、燃えやすい物の上に置かないでください。●直射日光のあたる場所に長期間放置すると変形・破損の原因となります。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形、変色の原因となります。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●高温・多湿な場所での保管はおやめください。●廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

間違った扱いをすると火事、一酸化炭素中毒、酸欠、火傷などの恐れがあります。必ず【警告】【注意】をお守りください。

**警告**

**禁止**

屋内・テント内等での使用禁止

**警告**

**禁止**

液体燃料や危険物の使用禁止

**警告**

**禁止**

可燃物や引火物がある所での使用禁止

**注意**

**接触禁止**

使用中は直接触れないでください

**注意**

**火傷注意**

火傷や周囲の危険(幼児など)に注意

## 本製品の使用方法

### 4本五徳のガスバーナーで固定して使用する場合

※4本五徳のガスバーナー以外では固定することはできません。あらかじめご了承ください。

- 4本足の五徳のあるガスバーナーを展開します。
- 本体の溝と、ガスバーナーの五徳部分を合わせて取り付けます。同じく他の箇所も取り付けます。(計4ヶ所)
- 固定完了です。ガスバーナーの取扱説明に従い、ご使用ください。

### 3本五徳・4本五徳のガスバーナーに本体を乗せて使用する場合

※製品の特性上、ガスバーナーの五徳に合わない場合がございます。あらかじめご了承ください。

- 本体を五徳の上に乗せます。
- 製品の上でしっかり乗せたことを確認した後、ガスバーナーのスイッチをつけてご使用ください。

※固定されていないので、転倒の際に取れる可能性があります。

### 取っ手の使用方法

※ガスバーナーで固定した状態で使用すると一緒に持ち上げられ大変危険です。必ず、本体を上に乗せているだけの状態で使用してください。

- 取っ手を本体上部の溝部分に差し込みます。

※火傷防止のため耐熱用の手袋を使用して下さい。
- 本体をゆっくり持ち上げます。落下しないよう気をつけて下さい。

取っ手がしっかり差し込めたか確認した後、取っ手をこの原理の方法で持ち上げて下さい。

※本体下部の溝とガスバーナーの五徳を固定している場合は取り外しできません。

※必ず分離式(セパレート型)のガスバーナーで本製品をご使用ください。

※製品の特性上、ご使用時に輻射熱が発生しカセットボンベを加熱させてしまう可能性があります。万が一に備え、輻射熱対策を行うことを強くお勧めいたします。

製品仕様	サイズ	約Φ12×H14.5cm(本体)
		約W4×D15×H1cm(取っ手)
	重量	約360g(本体)、約25g(取っ手)
	主材質	鉄、ステンレス(本体)、ステンレス(取っ手)

発売元:株式会社ハック  
 本社:〒578-0984  
 東大阪市葦江5-9-10  
 ☎0120-976-089  
 [お問い合わせ]  
 月～金(祝日除く)9:30～17:00