

POCKET CONRO
Montagna
POCKET CONRO
ポケットコンロ

取扱説明書

HAC2908

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

警告 取り扱いを誤ると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

●屋外専用コンロです。屋内やテント内、車内など換気の悪い場所で使用しないでください。●本来の用途以外の目的で本製品を使用しないでください。●本製品は組立式です。組み立てが不十分だと転倒する恐れがありますので、正しく組み立ててください。●テーブルの上で使用しないでください。テーブルが変色・変形する恐れがあります。●平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所、燃えやすい物の上に置かないでください。●可燃物が近くに無いことを確認してからご使用ください。●着火剤や燃料としてガソリン、灯油、アルコールなどは使用しないでください。●使用中にコンロを持ち運んだり移動させないでください。●使用前に破損や変形が無いかご確認ください。●安全の為に水を入れたバケツを、コンロの近くに準備して緊急時に備えてください。●使用後の残り火の始末には十分にご注意ください。完全に燃え尽きたことを確認した後に撤収の作業を行ってください。●消火の為に器具に水をかけると急激な温度変化により器具が変形することがあります。また、高温の水蒸気が発生し火傷の危険にもつながりますので緊急時以外はお止めください。

注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

●火気の使用や取り扱いが禁止されている場所では使用しないでください。●使用中や使用後しばらくは本体が高温となっております。火傷や周囲の危険に十分注意してください。また、小さなお子様やペットなどがいる場合は特にご注意ください。●強風の日には使用しないでください。●調理中、火中に油が落ちると燃え上がる場合がありますのでご注意ください。●使用中はその場を離れないでください。●極端に重量のある物を置かないでください。●無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。●製品の特性上、使用後は変色することがありますのでご了承ください。また燃料を入れ過ぎるとコンロ内が高温になり過ぎ、本体の変形や過度な変色につながる恐れもありますので、必要以上に燃料を入れしないでください。●使用後は、燃料・食品のカスやなどをきれいに取り除き、十分に乾燥させた上で食用油を塗ってから冷暗所に保管してください。


商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

セット内容：本体×1個、収納袋×1個

固形燃料は付属していません。別途お買い求めください。

製品の使用方法



- 固形燃料は1個ずつ使用し、使用している燃料が消火してから次の燃料を追加してください。その際火傷などに十分気をつけてください。
- 燃料着火の際は、ロングタイプのライターをお使いください。
- 片付ける際は、逆手順で行ってください。

警告

禁止

屋内・テント内等での使用禁止

警告

禁止

液体燃料や危険物の使用禁止

警告

禁止

可燃物や引火物がある所での使用禁止

注意

接触禁止

使用中は直接触れないでください

注意

火傷注意

火傷や周囲の危険(幼児など)に注意

【製品仕様】

サイズ	約W11.6×D9.5×H3.2cm(収納時)	重量	約100g(本体)
	約W11.9×D9.5×H6.8cm(組立時)	材質	本体:鉄、収納袋:PP

発売元：株式会社ハック 0120-976-089

本社：〒578-0984

東大阪市豊江5-9-10

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00