

取扱説明書

HAC3282

ウィンドスクリーン 8枚タイプ WIND SCREEN 8SHEETS TYPE

このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を安全にご利用いただく為、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

セット内容

※本製品はサビ防止のため油が塗布されています。予めご了承ください。



本体×1個

(8枚タイプ)



収納袋×1個



ダブルリング
×14個

※ペグは別売です

使用方法

①本体を広げてください。



すべてのプレートに穴がある方を下にしてください

※安全のため、使用の際は軍手などを着用してください。



②図のように対象物を囲うように設置してください。



ダブルリングを取り付けての使用方法

本製品はそのままでも使用できますが強風などで使用する際、付属のダブルリングとペグ(別売)を組み合わせて設置することでより頑丈に固定することができます。

必要に応じて本体両端の上半分2箇所、下部8箇所にある穴にダブルリングを取り付けてください。下部に設置したダブルリングにペグ(別売)を差し込み、地面などに固定することができます。上半分に設置したダブルリングは紐(別売)を取り付けペグに巻きつけ設置してください。※ご使用になれる状況を確認し、必要に応じて取り付ける箇所・数を決めてください。※左図は端の箇所のみダブルリングを取り付けた例です。



⚠注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

●本製品を使用中に発生した、事故・ケガなどの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。●安全のため、使用の際は軍手などを着用してください。●使用前や使用時に本体の変形・破損がないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。●本製品は折りたたみ式です。展開が不十分だと転倒する恐れがありますので、正しく展開してください。●本製品の展開時に指や手、髪の毛・衣類などを挟んだり、本製品で手を切らないよう十分に注意してください。●特に小さなお子様には注意し、展開させないでください。不意の事故にもつながりますので、お子様だけの設置・収納・使用はおやめください。●本製品の高さが焚き火の炎より低いと反射熱が得られない可能性がありますのでご注意ください。●火気を使用する際は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようご注意ください。●本製品を火気に近づけすぎるとパネルが高温になる場合があります。製品破損やヤケドの原因になりますので十分ご注意ください。●できるだけ火の使用後すぐに本製品に水をかけないでください。●落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。●平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所に置かないでください。●本体のダブルリングを通す穴の位置に多少のずれが生じている場合がございますが、使用上問題ありません。●持ち運ぶ際は、周りに注意してください。

商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●組み立ての際は十分な場所を確保し、敷物を敷く等して傷がつかないようにご注意ください。本製品が汚れた場合は、水またはぬるま湯で硬く絞った布等で拭き取ってください。●直射日光が当たる場所・雨ざらしになる場所に長時間放置しないでください。本体の変形・破損の原因となります。●使用後は高温・多湿な場所を避け、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●改造・分解はしないでください。●廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がありますが、ご了承ください。※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

製品仕様

- サイズ：約W118.5×D0.1×H30cm(最大展開時)
約W15×D1×H30cm(収納時)
約W21×D0.5×H34cm(収納袋)
- 重量：約980g(本体)、約65g(収納袋)
- 材質：鉄(本体)、ポリエステル・PVC・ナイロン・PU(収納袋)

お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
☎0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00

警告

本製品を使用中に発生した、道具の破損や機器の故障などの保証はいたしかねますのでご了承ください。