

# PORTABLE BBQ GRILL

(バーベキュー ポータブルコンロ)

取扱説明書

HAC3469

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

## 警告

取り扱いを誤ると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

- 屋外専用バーベキューコンロです。屋内やテント内、車内など換気の悪い場所で使用しないでください。
- 本来の用途以外の目的で本製品を使用しないでください。
- 本製品は組立式です。組立てが不十分だと転倒する恐れがありますので、正しく組立ててください。
- 平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所、燃えやすい物の上に置かないでください。
- 可燃物が近くに無いことを確認してからご使用ください。
- 着火剤や燃料としてガソリン、灯油、アルコールなどはご使用にならないでください。
- 使用中にコンロを持ち運んだり移動させないでください。
- 使用前に破損や変形が無いかご確認ください。
- 安全の為に水を入れたバケツを、コンロの近くに準備して緊急時に備えてください。
- 使用後の残り火の始末には十分にご注意ください。完全に燃え尽きたことを確認した後に撤収の作業を行ってください。
- 消火の為に器具に水をかけると急激な温度変化により器具が変形することがあります。また、高温の水蒸気が発生し火傷の危険にもつながりますので緊急時以外はお止めください。

## 注意

取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 火気の使用や取り扱いが禁止されている場所では使用しないでください。
- 使用中や使用後しばらくは本体が高温になっております。火傷や周囲の危険に十分注意してください。また、小さなお子様やペットなどがいる場合は特にご注意ください。
- 目皿を別途ご用意して燃料の下に敷くことで、コンロ本体の破損・劣化を防ぐことができます。
- 火の粉が飛び散ることがありますので十分注意してください。
- 強風の日には使用しないでください。
- 油分の多い食材を焼く場合は調理中に燃え上がる場合がありますので注意してください。
- 使用中はその場を離れないでください。
- 重量のある物を置かないでください。やかんや鍋などを熱することはできません。
- 無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。
- 燃料を入れ過ぎるとコンロ内が高温になり過ぎ、本体に塗布されている耐熱塗料が燃える恐れがあります。また、本体の変形やひどい変色につながる恐れもありますので、必要以上に燃料を入れしないでください。
- 焼き網の使用後は、食べ物のカスなどをきれいに取り除き、十分に乾燥させた上で食用油を塗ってから冷暗所に保管してください。

### 警告



禁止

屋内・テント内等での  
使用禁止

### 警告



禁止

液体燃料や危険物の  
使用禁止

### 警告



禁止

可燃物や引火物が  
ある所での使用禁止


### 注意



接触禁止

使用中は直接  
触れないでください

### 注意




火傷注意

火傷や周囲の危険  
(幼児など)に注意

## セット内容


本体×1コ



取っ手×1コ




焼網×1コ




●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。


## 製品の組立て方




- ①本体を取り出し、付属の取っ手を  
取り付けてください。  
※取り付ける際はケガに気を付けてください。



- ②本体下部の両脚を開いて立つ状態にしてください。



- ③コンロ内に適量の燃料を置いて着火してください。  
※使用する燃料や着火材の取扱事項をよく読み、ケガや火傷にご注意ください。  
※目皿を別途で用意して燃料の下に敷くことで、コンロ本体の破損・劣化を防ぐことができます。



- ④火がおきて火力が安定したら焼網をスライドして  
セットしてください。  
※ご使用による熱の影響で、本体・焼網などの各部品が変形・  
変色する事があります。あらかじめご了承ください。

間違った扱いをすると火事、一酸化炭素中毒、酸欠、火傷などの恐れがあります。必ず【警告】【注意】をお守りください。

使用燃料：木炭・練炭・豆炭

※燃料や着火剤は付属しておりません。  
別途お買い求めください。

サイズ	約W35×D27×H9cm(収納時)
	約W43×D27×H23cm(組立時)
重量	約1kg
材質	本体：鉄、焼き網：鉄(亜鉛メッキ)

発売元：株式会社ハック  
本社：〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10  
☎0120-976-089  
【お問い合わせ】  
月～金(祝日除く)10:00～16:00